

# NOTICE D'UTILISATION DE.01 REMORQUE 2500 kg FACADE F3000 ET MACON D49



D040367A

Route de la Limouzière  
BP 41 – 44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu  
Tel : 02.40.78.97.22 - Fax : 02.40.78.78.71  
www.duarib.fr

- Remorque double essieu et timon articulé.
- Poids Total Autorisé en Charge: PTAC=2500 kg
- **Entièrement galvanisée.**
- **Remorque utilisable sans conteneur** (conteneur amovible).
- Muni d'un jeu de 4 béquilles pour soulever le conteneur et de **repartir avec la remorque seule.**
- Conteneur fixé sur la remorque par 4 pattes, serrage par brides.
- Conteneur **entièrement démontable** et assemblé par boulonnage.

**Poids**  
Conteneur seul : 425 kg  
Remorque seule : 723 kg  
Remorque+conteneur: 1148kg

**Charges Utiles**  
Remorque seule : 1775 kg  
Remorque+conteneur: 1350kg

Dimensions hors tout :  
L = 6,16m  
l = 2,16m  
H = 2,52m

Pneumatiques : 185 R14 C  
Pression de gonflage: 4,5 bar

### Exemple de compositions transportables.

**Attention:** vérifier le poids des pièces pour ne pas excéder 1350 kg (charge utile avec conteneur).  
Il est possible de positionner d'autres références que celles indiquées dans les listes ci-dessous .



Exemple de lots F3000 :



Exemple de lot D49 :

Code	Désignation	Quantité	LOTS :	
			Façade F3000 MDS2	Pignon F3000 MDS2
Longueur x hauteur plancher :			9x6m	12x4m
21905	Semelle à vis réglable sur 0,41m	8 + 10		
21612	Poteau de départ F3000	8 + 10		
50030	Cadre H de 2 m	10 + 7		
50031	Demi cadre H de 2 m	0 + 3		
50220	Garde corps EXMDS2 3m	7 + 8		
20913	Lisse de protection GC EXM 3m	2 + 1		
50224	Garde-corps EXMDS1 0,83m	6 + 4		
21102	Lisse 3 m	1 + 1		
21170	Lisse 0,83m	1 + 1		
28202	Échelle d'accès 2 m acier	3 + 2		
50122	Plancher alu bois à trappe 3x0,72m	3 + 2		
50117	Plancher alu bois standard 3x0,72m	4 + 6		
50133	Plinthe latérale 3m	7 + 8		
20865	Amarrage fixation façade	3 + 5		
22700	Panneau de chantier	1 + 1		

Code	Désignation	Quantité	LOT :	
			D49	12x7m
Longueur x hauteur plancher :				
49100	Platine simple 0,3m	5		
49109	Pied triangle bas	5		
49200	Cadre 2 barreaux de 0,85m	5		
49203	Cadre 4 barreaux de 2m	6		
49201	Cadre 3 barreaux de 1,5m	2		
49411	Poteau de 1,20m	3		
49300	Garde corps fixe 3m	16		
28202	Échelle d'accès 2m	3		
50126	Plancher alu bois à trappe 3x0,6m	3		
50100	Plancher acier 3x0,3m	39		
50204	Plinthe latérale acier 3m	15		
49600	Plinthe d'extrémité 0,87m	8		
20865	Amarrage fixation façade	7		
22700	Panneau de chantier	1		

## 1. Plan de chargement :

### Les planchers

Ouvrir la porte arrière gauche du conteneur.  
Faire glisser les planchers les uns sur les autres.  
Refermer la porte du conteneur.

#### Fixe F3000 :



### Les garde-corps

Ouvrir la porte arrière droite du conteneur.  
Faire glisser les garde-corps à l'envers.  
Refermer la porte du conteneur



### Les cadres

Positionner les cadres dans les deux emplacements avant du conteneur.  
Equilibrer les quantités à droite et à gauche dans chaque emplacement.  
Mettre les barres de maintien au plus près des cadres avec les différents trous de réglage.  
Serrer la clavette sur le conteneur en faisant toucher les barres de maintien sur les cadres.



#### Maçon D49 :



Ouvrir la porte arrière droite du conteneur.  
Faire glisser les garde-corps à plat.  
Refermer la porte du conteneur



### Le reste des pièces

Positionner l'ensemble des pièces restantes dans la partie centrale du conteneur.  
Cette zone est accessible par l'avant et l'arrière du conteneur en ouvrant les portes.

**Fixe F3000 :**



**Maçon D49 :**



## 2. Séparation du conteneur et de la remorque pour utiliser la remorque seule.

Cette opération doit s'effectuer sur un sol plan, meuble et la remorque la plus horizontal possible.



Prendre les béquilles dans le rangement central.  
Les installer dans les angles du conteneur.  
Les enfoncer jusqu'à la butée.



Desserrer l'écrou des brides.  
Retirer complètement les brides entre la remorque et le conteneur.

Relever l'ensemble du conteneur en tournant la manivelle de toutes les béquilles.  
Le conteneur se trouve alors en suspension, séparé de la remorque.  
Retirer la remorque dans l'axe du conteneur sans toucher aux béquilles.



Pour positionner le conteneur sur la remorque, faire les opérations inverses.  
Une fois le conteneur fixé sur la remorque, ne pas oublier d'ôter les béquilles dans les coins pour les remettre à leur place.

### 3. Remorquage

- S'assurer de ne pas dépasser la charge utile de la remorque.
- Positionner la flèche de la remorque sur l'attelage du véhicule tracteur.
- Abaisser la flèche en réduisant la hauteur de la roue jockey.
- Remonter le plus haut possible la roue jockey et basculer la roue sur son support.
- Accrocher le câble de sécurité de la remorque au véhicule tracteur.
- Connecter la fiche 7 broches à la prise du véhicule tracteur, et vérifier le bon fonctionnement des signaux lumineux.
- Desserrer le frein à main.

### 4. Règles de sécurité

- Vérifier la capacité de traction du véhicule utilisé.
- Bien vérifier la fixation de la remorque sur le véhicule tracteur.
- Bien vérifier la fixation du conteneur sur la remorque.
- Bien vérifier la pression des pneumatiques.
- La répartition des éléments dans le conteneur pour avoir en bout de flèche un effort maxi vertical de 100 kg.
- Vérifier le bon fonctionnement des signaux lumineux de la remorque.
- Vérifier le bon arrimage du chargement.
- Bien répartir le chargement du conteneur.